



iTrainer SNABBSTART

Innehåll



iTrainer Enhet

QuickStart Guide




Bluetooth
Hörsnäcka

USB Kabel för iTrainer

Laddningskabel
för Bluetooth

iTrainer



- | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1 Mikrofon | 6 Upp Knapp | 11 Högtalare |
| 2 Statusindikator | 7 Ner Knapp | 12 Bekräfta Knapp |
| 3 4-färg Bildskärm | 8 USB Indikator | 13 Lås |
| 4 F1 - F4 | 9 Micro USB Port | |
| 5 Av/På | 10 Ladda/Fel indikator | |

Innehåll

USB Mikrokabeln kan använd både för laddning och datakommunikation med PC:n

USB Mikrokabeln kan anslutas till PC:ns USB uttag eller en separat laddare. iTrainer kan laddas via en PC eller en separat laddare.

Den vänstra LED lampan indikerar laddning och eventuellt fel:

- Av > Fulladdad
- Grön > Laddar
- Orange > Laddningsfel

- Röd > För lågt batteri (eller fel på enheten)

Den högra LED lampan indikerar USB statusen (är endast aktiverad när iTrainer är påslagen)

- Av > Ingen USB anslutning
- Blå > Aktiv
- Blinkar Purpur > Överföring av data



Installera Programmet

Drivenheten

Första gången som iTrainer ansluts till en Windows PC installeras iTrainers drivenhet automatiskt.

iAcademyLite Software Program


iAcademyLite programmet gör det möjligt att överföra svinganalyserna trådlöst eller via USB anslutningen för 3D analyser och lagring i PC:n. Programmet hämtar du på www.insight-sports.com>Updates>Software där den senaste uppdateringen alltid finns tillgänglig. Det nedladdade programmet hämtas i setup.exe

För att komma åt Mapper och filer i iTrainer så måste den vara ansluten via USB kabeln och AVSTÄNGD.

iTrainer kopplas upp mot iAcademy PÅSLAGEN via Bluetooth

iAcademy Programvara

iTrainers levereras fulladdad men vi rekommenderar ändå att ladda enheten minst 2 timmar innan användning.




Datum och tid

iTrainer är förinställd på Hong Kong tid. Välj **Settings > Time & Date** för att ställa in rätt tid och datum. **Övriga inställningar och uppdateringar är gjorda vid leverans. iTrainer är nu klar att använda.**

Montera iTrainer

- 1, iTrainers grepp är konstruerat för att ge ett säkert grepp om klubban (13-16 mm).
2. Öppna iTrainers fäste/lock som visas på bilden.
3. USB anslutningen skall vara vänd mot klubbhuvudet.
4. Fäll ihop locket utan att låsa och justera iTrainer så att den sitter så nära klubbans grepp som möjligt.
5. Lyft klubban och justera iTrainer så att dess centrum pekar mot klubbbladet sulkant. Några graders avvikelse gör inget eftersom iTrainer gör en automatisk kalibrering.
6. Lås nu locket med låsvredet till det att du känner ett klick. Fäll sedan in låsskraven.



Komma Ingång

iTrainer levereras med röstinformation på Svenska. Du kan välja mellan 3 olika röster. Röstinformationen guidar dig genom alla processer. När du lärt dig alla funktioner kan du stänga av röstinformationen (Setting 2). Du kan också välja så att Röstinformationen endast hörs via den bifogade Bluetooth hörsnäckan

1. Du startar upp iTrainer genom att hålla in den röda AV/På knappen c.a 3 sekunder.
2. Du kommer då in på Huvudmenyn som visar **Settings/Inställningar**, **Analysis/Analyser** och **Drills/Övningar**.
3. Bläddra mellan dessa med Upp/Ner Pilarna och bekräfta ditt val genom att trycka på den gröna Select knappen. Du kan alltid gå tillbaka till föregående genom att trycka kort på den röda AV/På knappen. Håller du in den knappen 2-3 sekunder så stängs iTrainer av.

Huvudmenys undermenyer innehåller:

Settings: Se separat Inställningar under Settings

Analys: Fullsvinganslys, Puttningsanalys och Tempoanalys.

Drills/övningar: Baksvingsövning och Tempoövning.

Inställningar under Settings:

Förflytta dig med Upp och ner pilarna mellan de olika funktionerna.

System Info (innehåller uppgifter om serienummer, senaste version m.m)

Control Speech/(Stäng av Sätt på röstinformationen),

User Options: (Har 5 underval):

Audio Recording (Spela in ett meddelande)

Change User (Välj användar A, B eller C)

Voices (Välj mellan 3 olika röster)

Region: (Ställ in land för rösten)

Settings 2: Stäng av eller på Rösintroduktionen, Väljer vänsterspelare samt Meter eller Yard.

Volume Justera röstvolymen)

Följande val kan även utföras med F1-F4 knapparna under bildskärmen.

F1 Koppla av eller på ljudet

F2 Batteristatus

F3 Visa tiden

F4 Justera röstvolymen.

Samtliga analysövningar kan överföras till iAcademyprogrammet. 1. Direkt via Bluetooth eller 2. när du ansluter iTrainer (ska vara avstängd) till PC:n och öppnar iAcademy. Analysövningarna överförs även automatiskt om iTrainer är trådlöst ansluten via Bluetooth till PC:n

Om du har problem att koppla upp iTrainer med Bluetooth se då Bluetooth Uppkoppling Sv.1 i PDF format. Hämtas på vår hemsida >Manualer




Koppla in Bluetooth

Se till att Bluetooth hörsnäckan är ordentligt laddad innan den används första gången (c:a 2 timmar).



Parallellkoppling av hörsnäckan


Följ nedanstående instruktion:

1. Starta upp iTrainer genom att trycka på den någon sekund.
2. Välj "Settings" från menyn 
3. Välj "Bluetooth" 
4. Välj "Headset Pairing". 
5. Hörsnäckans modul aktiveras samtidigt som du hör en röstinformation. Gäller ej alla fabrikat.
6. Starta nu upp hörsnäckan och sätt den i parallellkoppling genom att hålla in På knappen till indikator börjar blinka **Blått**. Tryck då igen in På knappen och håll den kvar till indikator lampan lyser fast **Blått**. Du har då aktiverat en parallellkopplings sökning.
7. Tryck nu på den gröna Select knappen på iTrainer för att aktivera parallellkopplingen mellan iTrainer och hörsnäckan.
8. Efter att uppkoppling skett automatiskt måste du först stänga Av och På hörsnäckan innan du kan använda den. Stäng av hörsnäckan genom att trycka in På/Av knappen till den slutar blinka. Slå På hörsnäckan igen för att höra om uppkoppling till iTrainer har skett.
9. Tryck sedan på den röda Cancel knappen på **iTrainer** för att återgå till menyn.

Menyförklaring i Puttnings- och Svinganalysen

Nedanstående inställningar finns under verktygssymbolen när du öppnar Puttnings- och Fullsvingsanalysen


Puttningsanalysen

Om du klickar på verktygssymbolen  så kan du aktivera Röstinformationen talar om varje moment för respektive om puttningen som putterns hastighet, svingempo, svingspår, loft , hur långt bollen puttats, "Say/Säg" kan aktiveras eller avaktiveras med "True eller False/ Ja eller Nej.

ANPUFULL Config
Auto Save
Say Club Speed
Say Swing Tempo
Say Club Path
Say Club Face
Say Carry
Calibrate Stable
Raised Tolerance

Auto Save	Svingen sparas autom.i Trainers minne True False/ Ja Nej
Say Club Speed	Säg klubbhuvudets hastighet - True False/ Ja Nej
Say Swing Tempo	Säg Svingtempo - True False/ Ja Nej
Say Club Ptah	Säg klubbhuvudets svingspår - True False/ Ja Nej
Say Club Face	Säg klubbbladets vinkel - True False/ Ja Nej
Say Carry	Säg hur långt bollen puttats - True False/ Ja Nej
Calibrate Stable	Klubbans stabiliseringstid (millisekunder)
Raised Tolerante	Horisontell tolerans under kalibrering (grader)
Address Tolerante	Tolerans för adresserings lien (grader)
Address Stable	Adresseringens stabiliseringstid (millisekunder)
Impact Tolerance	Delta Y accelerometer vid tillslag
Post Impact Time	Ytterligare tid för svingangivelsen (millisekunder)
Swing Timeout	Timeout för svingen efter grönt ljus (millisekunder)

Fullsvinganalysen

Om du klickar på verktygssymbolen  så kan du aktivera Röstinformationen talar om varje moment i svingen som klubbans hastighet, svingempo, svingspår, klubbbladets vinkel bollens carry,

Viktigt: Vid leverans är **iTrainer** inställd på att den ska kalibreras efter 5 svingar. Det här värdet kan ändras med upp och ner pilarna från 1 - 99. "Say/Säg" kan aktiveras eller avaktiveras med "True eller False/ Ja eller Nej.

ANSWFULL Config
Auto Save
Calib # Swings
Say Club Speed
Say Swing Tempo
Say Club Path
Say Club Face
Say Carry
Calibrate Stable

Auto Save	Svingen sparas autom. i iTrainers minne True False/ Ja Nej
Calib # Swings	Antal svingar mellan kalibreringen 1-99
Say Club Speed	Säg klubbhuvudets hastighet - True False/ Ja Nej
Say Swing Tempo	Säg Svingtempo - True False/ Ja Nej
Say Club Ptah	Säg klubbhuvudets svingspår
Say Club Face	Säg klubbbladets vinkel - True False/ Ja Nej
Say Carry	Säg bollens Carry - True False/ Ja Nej
Calibrate Stable	Klubbans stabiliseringstid (millisekunder)
Raised Tolerance	Horisontell tolerans under kalibrering
Address Tolerante	Tolerans för adresserings lien +- i grader
Address Stable	Adresseringens stabiliseringstid (millisekunder))
Swing Timeout	Timeout för svingen efter grönt ljus (millisekunder)

Samtliga manualer som PDF finns att hämta på vår hemsida www.optimalsport.se